

Инструкция по настройке пульта на «TV Интернет Дома»

Настройка пульта управления для работы с телевизором

Включать и выключать телевизор, управлять громкостью и выбирать источник сигнала можно с помощью пульта от приставки. Для этого пульт необходимо «обучить» управлять телевизором.

Шаг 1. Расположите пульты приставки и телевизора на расстоянии 1 сантиметра, чтобы сенсоры были направлены друг на друга.

Шаг 2. На пульте приставки удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 5 секунд. Мигающий световой индикатор должен гореть непрерывно.

Шаг 3. На пульте приставки нажмите кнопку, которую хотите «обучить». Если световой индикатор начал мигать, пульт готов к обучению.

Шаг 4. Нажмите соответствующую кнопку на пульте телевизора. Если световой индикатор мигнул 3 раза, кнопка «обучена».

Шаг 5. Через 3 секунды индикатор снова загорится ровным светом. Можно настроить другие кнопки. Для выхода из режима обучения нажмите кнопку MENU пульта приставки. Световой индикатор погаснет.



Инструкция по настройке пульта на «TV Интернет Дома»

Настройка пульта управления для работы с телевизором

Доступные для программирования кнопки:

- **Power**;
- выбор видеовхода телевизора: **Source**;
- громкость больше: **VOL+**;
- громкость меньше: **VOL-**;
- отключение звука: **MUTE**.

Как сбросить настройки пульта управления?

Нажмите одновременно кнопки **0** и **OK** на 6 секунд. Световой индикатор мигнет 3 раза, это означает, что все ранее настроенные команды на программируемые кнопки пульта сброшены.