

# Tenda®


300 Mbps Wireless N 301 Router (N301)

## **Руководство по установке и настройке**




## Начало работы

Откройте имеющийся у Вас браузер для работы в сети Интернет



Введите в строку ввода адреса **192.168.0.1**



Откроется страница настройки роутера через web-интерфейс. **Пароль admin**

### Логин

По умолчанию: admin

Пароль:

OK Отмена

Выберите «L2TP»,

**В поле L2TP Адрес сервера:** *l2tp.internet.beeline.kz*

**Имя пользователя:** *Логин абонента*

**Пароль:** *Пароль от Личного кабинета*

**Адресный режим:** *Динамическое*

## Настройка подключения

### WAN

Тип подключения WAN  PPPoE  DHCP  L2TP  PPTP

L2TP Адрес сервера

Имя пользователя

Пароль

MTU

Адресный режим

IP-адрес

Маска подсети

Шлюз

Предпочитаемый DNS-сервер

Для других типов подключения, нажмите ["Основные настройки"](#)

Выберите все пункты как указано на рисунке и нажмите кнопку «**OK**».

## Настройка безопасности

### WIFI

Пароль WIFI

.....

По умолчанию: 12345678

OK

Отмена

1. Прописать новый пароль от «**Wi-Fi**» (стандартный: **12345678**)
2. Нажмите кнопку «**OK**».

Для дополнительной настройки беспроводной сети нажмите на «**Основные настройки**»

## Настройка подключения

### WAN

Тип подключения WAN  PPPoE  DHCP  L2TP  PPTP

L2TP Адрес сервера

Имя пользователя

Пароль

MTU

Адресный режим

IP-адрес

Маска подсети

Шлюз

Предпочитаемый DNS-сервер

Для других типов подключения, нажмите ["Основные настройки"](#)

Нажмите на вкладку «**Беспроводной режим**» и как указано на рисунке вносите изменения:

**Tenda**

Главная **Основные настройки** **Беспроводной режим** QoS Переадресация Бе

**Основные настройки WIFI**

Защита беспроводного режима

Контроль доступа

Статистика беспроводного режима

Основные настройки WIFI

Включить WIFI

Имя сети WIFI(SSID)

Имя гостевой сети(SSID)

Беспроводной рабочий режим  Беспроводная точка доступа  Режим беспроводного моста WDS

Сетевой режим

Пропускная способность SSID  Включить  Отключить

**Заполните поля:**

**Выбрать SSID:** *Название вашей беспроводной сети*

**Версия:** *WPA – PSK Recommended*

**Пароль wifi:** (стандартный: **12345678** , можете изменить)

**ОК:** *Для сохранения настроек.*

Для изменения метода шифрования и пароля к Wi-Fi сети, переходите на вкладку «**Защита беспроводного режима**». После всех настроек нажимаете **ОК**.

1

2

3

4

Зайдите во вкладку «**Системные инструменты**» нажмите кнопку «**Перезагрузить Маршрутизатор**». После появления всплывающего окна, нажать на кнопку «**ОК**»

1

2

3

Настройки завершены, Вы можете пользоваться услугой.