


# DLink 615T роутерін баптау нұсқауы



## 1. Интерфейс роутердің интерфейсіне кіру

Браузерді ашамыз, мекенжай жолына роутердің мекенжайын жазып (өздігінен берілетін мекенжай — <http://192.168.0.1/>), Enter пернесін басамыз.

Роутерді авторизациядан өткізетін бет ашылады. Роутерге кіретін логин мен кілт сөзді жазамыз (өздігінен берілгені **beeline/123456**), Enter немесе «KIPY» пернесін басамыз.



Авторизация

Имя пользователя  
beeline

Пароль  
\*\*\*\*\*

[Забыли пароль?](#)

**ВХОД**    **ОЧИСТИТЬ**

## 2. Интернет баптаулары

Жолдарды төмендегі скриншотта көрсетілгендей толтырыңыз:

- «Үйдегі Интернет» Жеке кабинеті Қолданушысының аты мен кілт сөзі.
- VPN-сервер мекенжайы: **l2tp.internet.beeline.kz**

# DLink 615T роутерін баптау нұсқауы

## 3. 2.4 ГГц WI-FI сымсыз режимін баптау

Сіз сымсыз желінің аты мен кілт сөзін өзгерте аласыз. Ол үшін, жолдарды төмендегі скриншотта көрсетілгендей толтырыңыз:

- **Негізгі WI-FI желінің аты:** желі атауын жазыңыз.
- **Желі аутентификациясы** — WPA-PSK.
- **Кілт сөз:** желі кілт сөзін орнату (12345670).

Ары қарай «Қолдану» пернесін басамыз. Конфигурация қолданысының жүктелуін күтіңіз. Содан соң интернетті тексеріңіз.

Начальная настройка

ⓘ Уважаемый абонент услуги Интернет дома! Вы в первый раз включили устройство и для того, чтобы Вы могли пользоваться услугой Интернет дома, Вам необходимо его настроить.

Выберите язык

English

Русский

Подключение к интернету

Тип соединения  
L2TP + Динамический IP

Имя пользователя\*  
Логин абонента например: 0013646222

Пароль\*  
Личный кабинет пароль например: Aa123456

Адрес VPN-сервера\*  
l2tp.internet.beeline.kz

Wi-Fi 2.4 ГГц

Имя основной Wi-Fi-сети\*

Название сети

Сетевая аутентификация  
WPA-PSK

Пароль\*

Пароль от сети

Пароль не должен содержать кириллицу

Пароль администратора

Пароль\*

Пароль авторизации задать нужно

Пароль не должен содержать кириллицу

Подтверждение пароля\*

Поле является обязательным

ПРИМЕНИТЬ ОТМЕНА