


Инструкция по настройке роутера DLink 615T



1. Вход в интерфейс роутера

Открываем браузер, в адресной строке набираем адрес роутера (адрес по умолчанию — **http://192.168.0.1/**), нажимаем Enter.

Откроется страница авторизации роутера. Вводим логин и пароль (по умолчанию **beeline/123456**) для доступа к роутеру, нажимаем Enter или «ВХОД».



2. Настройки интернета

Заполните поля, как указано на скриншоте ниже:

- Имя пользователя и пароль от Личного кабинета «Интернет Дома».
- Адрес VPN-сервера: **l2tp.internet.beeline.kz**

Инструкция по настройке роутера DLink 615T

3. Настройки беспроводного режима WI-FI 2.4 ГГц

Вы можете изменить имя и пароль беспроводной сети. Для этого заполните поля, как указано на скриншоте ниже:

Имя основной WI-FI сети: введите название сети.

Сетевая аутентификация — WPA-PSK.

Пароль: установка пароля сети (12345670).

Далее нажимаем «**Применить**»:

Ожидайте загрузку применения конфигурации. Затем проверьте доступ в интернет.

The screenshot shows the 'Начальная настройка' (Initial Settings) page of the DLink 615T router. At the top left is the DLink logo. Below it is a message: 'Уважаемый абонент услуги Интернет дома! Вы в первый раз включили устройство и для того, чтобы Вы могли пользоваться услугой Интернет дома, Вам необходимо его настроить.' (Dear home internet service subscriber! You have just turned on the device and in order for you to be able to use the home internet service, you need to configure it.)

The page is divided into several sections:

- Выберите язык (Select language):** Offers 'English' (with a UK flag) and 'Русский' (with a Russian flag).
- Подключение к интернету (Internet connection):** Shows 'Тип соединения' (Connection type) as 'L2TP + Динамический IP' (L2TP + Dynamic IP). Fields include 'Имя пользователя*' (Username) with 'Логин абонента например: 0013646222' (Subscriber login e.g.: 0013646222), 'Пароль*' (Password) with 'Личный кабинет пароль например: Aa123456' (Personal account password e.g.: Aa123456), and 'Адрес VPN-сервера*' (VPN server address) with 'l2tp.internet.beeline.kz'.
- Wi-Fi 2.4 ГГц:** Fields include 'Имя основной Wi-Fi-сети*' (Main Wi-Fi network name), 'Название сети' (Network name), 'Сетевая аутентификация' (Network authentication) set to 'WPA-PSK', and 'Пароль*' (Password) with 'Пароль от сети' (Network password) and a warning 'Пароль не должен содержать кириллицу' (Password must not contain Cyrillic).
- Пароль администратора (Administrator password):** Fields include 'Пароль*' (Password) with 'Пароль авторизации задать нужно' (Authorization password must be set) and a warning 'Пароль не должен содержать кириллицу' (Password must not contain Cyrillic), and 'Подтверждение пароля*' (Confirm password) with a warning 'Поле является обязательным' (Field is required).

At the bottom are two buttons: 'ПРИМЕНИТЬ' (Apply) and 'ОТМЕНА' (Cancel).