


TP-Link TL-WR740N микробағдарламасына арналған «Үйдегі Интернет» сервисін баптау нұсқаулығы.



Баптау үшін Mozilla Firefox немесе Google Chrome ғаламтор веб шолысы қажет. Веб шолының мекенжайлық жолында 192.168.1.1 енгізіңіз. Құрылғының баптауларының қолжетімділігі үшін **Пайдаланушының аты** мен **Құпия сөзді** көрсетіңіз. Зауыт логиі және құпия сөзі – admin (admin сөзі кіші әріппен).



Ғаламторға қосылуды баптау

Ғаламторлық желіге қосылу параметрлерін баптау үшін «**Network > WAN**» бетіне өтіңіз

L2TP қосылу режимін таңдаңыз

Қосылу үшін провайдер берген **Логин** (001... немесе 099... басталады) және **Құпия сөзді** енгізіңіз.

Қосылуға сервердің мекенжайын көрсетіңіз – **l2tp.internet.beeline.kz**

Қосылу үшін **Connect** батырмасын басыңыз. (Егер қосылу табысты өтсе **Connected** хабарламасы шығады)

Save батырмасын таңдап баптауларды сақтаңыз.

Status	
Quick Setup	
QSS	
Operation Mode	
Network	
- WAN	
- LAN	
- MAC Clone	
Wireless	
DHCP	
Forwarding	
Security	
Parental Control	
Access Control	
Advanced Routing	
Bandwidth Control	
IP & MAC Binding	
Dynamic DNS	
System Tools	

WAN

WAN Connection Type: L2TP/Russia L2TP

User Name: Логин

Password: Пароль

Connect Disconnect Connected!

Dynamic IP Static IP

Server IP Address/Name: l2tp.internet.beeline.kz

IP Address: 10.40.87.82

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.40.87.1

DNS: 212.76.27.2 , 87.247.0.133

Internet IP Address: 37.99.102.247

Internet DNS: 212.76.27.2 , 87.247.0.133

MTU Size (in bytes): 1460 (The default is 1460, do not change unless necessary.)

Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)

WAN Connection Mode:

Connect on Demand

Connect Automatically

Connect Manually

Save

Құпия сөзді өзгерту

Баптауларға қосылуға арналған зауыт құпия сөзін және пайдаланушының атын ауыстыруды «**System Tools > Password**» бетінде жасауға болады.

Old User Name - бар пайдаланушыны көрсетіңіз; және қолданыстағы құпия сөзді **Old Password:** (үнсiз келiсiм бойынша пайдаланушының аты – admin, құпия сөзді – admin)

Әрi қарай пайдаланушының жаңа атын көрсетiңiз **New User Name:** жаңа құпия сөз **New Password:** және жаңа құпия сөзді растау **Confirm New Password:**

Баптауларды **Save** батырмсын таңдап сақтаңыз.

Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
System Tools
- Time Settings
- Diagnostic
- Firmware Upgrade
- Factory Defaults
- Backup & Restore
- Reboot
- Password
- System Log
- Statistics

Password

The username and password must not exceed 14 characters in length and must not include any spaces!

Old User Name:	<input type="text"/>
Old Password:	<input type="password"/>
New User Name:	<input type="text"/>
New Password:	<input type="password"/>
Confirm New Password:	<input type="password"/>


Сымсыз желі параметрлерін баптау

«**Wireless > Wireless Settings**» бетінде сымсыз желінің негізгі параметрлерін түзеуіңізге болады:

Wireless Network Name – Сымсыз желінің аты. Сіз көрсеткен желінің аты қосылған кезде қолжетімді сымсыз желілер тізімінде шығады.

Enable Wireless Router Radio – Сымсыз желіні қолдауды сөндіруге мүмкіндік береді (Сымсыз режимді сөндіргіңіз келсе, қанат белгісін шешіңіз).

Enable SSID Broadcast – Осы параметрлерді сөндіре отырып сымсыз желінің атын жасыруға болады. Мұндай желіге қосылған кезде, атты қолмен көрсету қажет.

Status	
Quick Setup	
QSS	
Operation Mode	
Network	
Wireless	
- Wireless Settings	
- Wireless Security	
- Wireless MAC Filtering	
- Wireless Advanced	
- Wireless Statistics	
DHCP	
Forwarding	
Security	
Parental Control	
Access Control	
Advanced Routing	
Bandwidth Control	
IP & MAC Binding	
Dynamic DNS	
System Tools	

Сымсыз желі қауіпсіздігін баптау

Үнсіз келісім бойынша сымсыз желіге құпия сөзсіз қосылуға болады! Шифрлауды орнату үшін «**Wireless > Wireless Security**» бетіне өтіңіз.

Барынша жоғары қорғаныс деңгейін қамтамасыз ету үшін, **WPA2-Personal** қауіпсіздік режимін таңдаңыз.

PSK Password, өрісінде желіге қосылу үшін құпия сөзді белгілеу қажет (Құпия сөз 8-ден кем емес және 64 артық емес белгіні қамтуы тиіс).

The screenshot displays the 'Wireless Security' configuration page. On the left is a navigation menu with 'Wireless Security' selected. The main content area has four radio button options: 'Disable Security', 'WEP', 'WPA/WPA2 - Enterprise', and 'WPA/WPA2 - Personal(Recommended)'. The 'WPA/WPA2 - Personal(Recommended)' option is selected and underlined in red. Below it, the 'Version' dropdown is set to 'WPA2-PSK' and the 'Encryption' dropdown is set to 'AES', both highlighted with red boxes. The 'PSK Password' field is highlighted with a red box and contains the Russian text 'Пароль для подключения к сети'. Below the password field is a note: '(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)'. The 'Group Key Update Period' is set to 0. At the bottom, a 'Save' button is highlighted with a red box.

Баптауларды **Save** батырмасын таңдап сақтаңыз. Осымен баптау аяқталды!