

# TURBO роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы

Жалпы әрекеттерде жарияланған нұсқаудың 1 – 3-қадамдарын орындаңыз.

## 1-қадам. Қосу.


1. Құрылғыларды қосуға арналған LAN-порты
2. WAN порты
3. Энергиямен жабдықтау 220 V



## 2-қадам. Микробағдарлама:

Жұмысты бастау үшін, [beeline.kz](http://beeline.kz) ресми сайтынан құрылғыңыздың аппараттық нұсқасына арналған микробағдарлама файлын жүктеу керек. Құрылғының микробағдарлама нұсқасын қалай білуге болады? Браузердің мекенжай жолында келесі мекенжайды жазыңыз: **192.168.0.1**

Роутеріңіздің интерфейсіне кіретін бет ашылады. Интерфейске кіретін кілт сөзді жазып (өздігінен берілген кілт сөз: admin), «Кіру» пернесін басыңыз.



**2.1-қадам.** «Login» пернесін басып, сіз маршрутизатордың Негізгі параметрлерінің экранына, «STATUS» қойындысына өтесіз. «Firmware Version» бөлімінде микробағдарламаның атауы көрсетіледі, төмендегі скриншотта микробағдарламаның аты «R100» деп басталады. Бұл осы маршрутизаторға арналған аппараттық нұсқа, сондықтан «R100» -ден басталатын микробағдарламаны жүктеп алуыңыз керек. Егер микробағдарламаның атауы «R200» -ден басталса, онда сіз «R200» деп басталатын микробағдарламаны жүктеп алуыңыз керек.


# TURBO роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы




**2.2-қадам.** Микробағдарлама файлы компьютерге / ноутбукке жүктегеннен кейін, интерфейстің жоғарғы панелінен «**Management**» тармағын таңдаңыз:



Төменде ашылған терезеде «**Upgrade Firmware**» таңдаңыз:



Содан кейін сіз маршрутизатордың микробағдарлама бетіне өтесіз:



The screenshot shows the web interface of a Beeline Wi-Fi Router TURBO. The page title is "Wi-Fi Router TURBO". The Beeline logo is in the top left. A navigation bar at the top contains tabs for "Status", "Wlan5G", "Wlan2.4G", "Network", "Firewall", and "MANAGEMENT". On the left side, there is a sidebar menu with the following items: "Statistics", "DDNS", "Time Zone Setting", "Deny Of Service", "TR-069 Config", "Log", "Upgrade Firmware", "Save/Reload Settings", "Password", and "Logout". The main content area is titled "Upgrade Firmware" and contains the following text: "This page allows you to upgrade the Access Point firmware to the latest version. Please note, do not power off the device during the upload as it may crash the system." Below this text, it shows "Firmware Version: R100.14B.Sep 15 2020.21:07:08" and "Select File: ". At the bottom of the main content area, there are two buttons: "Upload" and "Reset".

### Қадам 3. Микробағдарламаны орнату:

Жалпы қадамдарда көрсетілген нұсқаумен жүріңіз.